
CARP ACADEMY

FLASH

ELEKTROMOS KAPÁSJELZŐ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kérjük vegye figyelembe, hogy csak jó minőségű tartós elemekkel érdemes használni a jelzőkészletet! A gyenge minőségű, nem tartós elemeknek gyorsan leesik a feszültsége és problémát okoznak a horgászat során. Használat után mindig vegye ki az elemeket a készülékből és külön tárolja! Esőben, ködben, éjszakai párában történő horgászat után az elemtartó rekeszt is hagyja nyitva!

1. Helyezzen az adó egység hátsó rekeszébe egy 9V-os akkumulátort, a polaritásnak megfelelően. Amennyiben a készülék nem ad fény- és hangjelzést, ellenőrizze V-gomb állapotát!

2. Hangerő szabályozása: A **V-gomb** tekerésével manuálisan szabályozható a hangerő. Az óramutató járásával ellentétesen a hangerő csökken, kattanásig tekerve a készülék kikapcsol.

3. Hangszín változtatása: A **T-gomb** tekerésével manuálisan szabályozható a hangszín.

4. Kapásjelző LED

5. Zsinórfeszítő kapásjelzők (swingerek) csatlakozási lehetősége.



A készülék a húzós és ejtős kapásokat egyaránt jelzi!

CARP ACADEMY

FLASH

ELEKTROMOS KAPÁSJELZŐ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kérjük vegye figyelembe, hogy csak jó minőségű tartós elemekkel érdemes használni a jelzőkészletet! A gyenge minőségű, nem tartós elemeknek gyorsan leesik a feszültsége és problémát okoznak a horgászat során. Használat után mindig vegye ki az elemeket a készülékből és külön tárolja! Esőben, ködben, éjszakai párában történő horgászat után az elemtartó rekeszt is hagyja nyitva!

1. Helyezzen az adó egység hátsó rekeszébe egy 9V-os akkumulátort, a polaritásnak megfelelően.

2. Ki- és bekapcsolás:

A vevőegység oldalán található nyomógombok egyidejű nyomásával.

3. Hangerő szabályozása: A **V-gomb** megnyomásával négy különböző szinten változtatható a hangerő. A maximális hangerő elérését követően a készülék a halk tartományba ugrik vissza.

4. Hangszín beállítása: A **T-gomb** megnyomásával négy különböző tónus választható.

5. Kapásjelző LED-ek: A kapásnak megfelelő készüléket jelző színnel felvillanó LED sor (piros-kék-zöld)

6. Cseppálló hangszóró

